



10) Insérer les piles fournies dans l'alarme tout en prenant soin de les mettre dans le bon sens.



11) Brancher la prise mâle dans la prise femelle et serrer la bride d'étanchéité.

- Les branchements électriques sont terminés.

